

# Руководство пользователя Умные часы Smarterra Chronos X



# 1. Функции

- Мобильная связь
- СМС
- Умный будильник
- Калькулятор
- Календарь
- Контроль фаз сна
- Шагомер
- Секундомер
- Напоминания
- Фотокамера
- Диктофон

## При подключении к смартфону по Bluetooth:

- Управление исходящими и входящими вызовами
- Чтение SMS-сообщений
- Чтение уведомлений
- Управление камерой
- Управление музыкальным плеером
- Сигнализация потери соединения
- Синхронизация контактов
- Синхронизация журнала вызовов

**Обратите внимание, что некоторые функции синхронизации могут не поддерживаться Вашим смартфоном. Для доступа к функциям смартфона требуется установить на него приложение **BTNotification**.**

Установите приложение, воспользовавшись QR-кодом:



## 2. Управление

Для установки SIM-карты и карты памяти откройте заднюю крышку часов.

Наденьте часы таким образом, чтобы кнопка питания была справа, а сенсорные кнопки управления под экраном.



- Зажмите кнопку питания для включения часов.

Повторное нажатие переведет часы в режим сна.

- Проведите по экрану вбок для перехода к главному экрану. С главного экрана Вам доступна телефонная книга и набор номера. Для доступа к другим функциям проведите вбок по экрану еще раз.
- Для возврата к главному экрану нажмите кнопку питания.
- Для отключения питания зажмите кнопку (Питание) на 2 секунды и подтвердите действие.

### **3. Подключение по Bluetooth**

Включите Bluetooth в смартфоне и в часах, на смартфоне выберите из доступных для подключения устройств часы. В дальнейшем соединение будет устанавливаться автоматически.

## 4. Характеристики

<b>Экран</b>	Емкостной, цветной, LCD, 1,54", 240x240
<b>Интерфейсы</b>	Bluetooth 3.0, microUSB
<b>Процессор</b>	MediaTek MTK6261, 600 МГц
<b>SIM-карта</b>	microSIM
<b>Карта памяти</b>	microSD до 32ГБ
<b>Поддержка смартфонов</b>	Android 4.4+
<b>Аккумулятор</b>	380 мА·ч
<b>Время зарядки</b>	примерно 1 ч.
<b>Время разговора</b>	До 4 ч.
<b>Время ожидания</b>	5 дней
<b>Размеры корпуса</b>	55x39x13 мм
<b>Вес</b>	44 г